

## Schlauch- und Federführung

Federhalter dienen zur Aufnahme der Druckfeder zum Längenausgleich der Schlauchpakete. Gleit- und Trompetenbacken führen das Wellrohr; in Verbindung mit Drehgabel und Drehflansch werden Dreh – und Neigebewegungen am Roboter nachgeführt.



Typ	Bestell-Nr.	Material	Farbe	VPE Stk.	Bemerkung
Federhalter, NW 23/29	942001	PA	schwarz	1	passend zu Spannschelle; NW 29K / 902001
Federhalter, NW 36/36	940628	PA	schwarz	1	passend zu Spannschelle; NW 36S / 940626
Federhalter, NW 36/52	902016	PA	schwarz	1	passend zu Spannschelle; NW 52M / 902205
Gleitbacken; NW 52	902219	PA	schwarz	1	passend zu Spannschelle; NW 52M / 902205
Gleitbacken; NW 70	902220	PA	schwarz	1	passend zu Spannschelle; NW 70M / 902207
Trompetenbacke; NW 70	902226	PA	schwarz	1	passend zu Drehgabel; NW 70 / 902224
Federtrompete; NW 70	902227	PA	schwarz	1	passend zu Drehgabel; NW 70 / 902224
Federhalter NW70	942000	PA	schwarz	1	passend zu Spannschelle; NW 70M / 902207
<b>Drehgabel mit Drehflansch</b>					
Drehflansch NW 70	902252	PA	schwarz	1	
Drehgabel; NW 70	902224	PA	schwarz	1	